

Aplikácia a Inštalačný návod Stenových obkladov EGIBI WALL SPC

Stenové obklady EGIBI WALL SPC sú navrhnuté pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu s minimálnymi stavebnými úpravami. Montáž prebieha lepením a napojením jednotlivých obkladov zámkom.

1. Príprava podkladu

- ✓ Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – zbavený prachu, mastnoty a nečistôt.
- ✓ Odstránenie nerovností – v prípade potreby vyrovnať nerovný povrch stierkovou hmotou.
- ✓ Odstránenie starých náterov – odporúča sa zoškrabať nesúdržné vrstvy starej farby alebo tapiet.
- ✓ Aklimatizácia panelov – pred montážou nechajte SPC panely 48 hodín v miestnosti, kde budú inštalované, aby sa prispôbili teplote a vlhkosti.

2. Montážny postup - lepenie panelov a napojenie obkladov so zámkami

1. Nanesenie lepidla – odporúča sa Lepidlo MS EGIBI WALL alebo Mamut Glue
2. Aplikácia lepidla – nanáša sa v pruhoch na zadnú stranu panelu.
3. Prvý panel umiestnite k stene a zaistíte jeho vodorovné usadenie
4. Priloženie panelu k stene – pevne pritlačte a ľahko pritlačte rukou alebo gumovým valčekom.
5. Panely lepíme zľava doprava
6. Kontrola vyrovnanie – prvý rad musí byť perfektne rovný (použitie vodováhy).
7. Nechajte lepidlo zaschnúť – doba schnutia závisí od použitého lepidla (obvykle max. 24 hodín).
8. Ďalšie panely spájajte zámkovým systémom – najprv do strany, potom zľahka poklepte gumovým kladivom pre dokonalé spojenie.
1. Pokračujte rad po rade až do dokončenia celej plochy.
2. Konce panelov je možné orezať podľa potreby pomocou odlamovacím nožom, rezačkou na vinyl alebo jemnou pikou.
3. Doplnkové lišty – pre dokonalý vzhľad je možné použiť zakončovacie alebo rohové lišty.

Odporúčané lepidlá pre SPC obklady a panely

✓ MS polymérové lepidlo EGIBI WALL alebo lepidlá na báze MS polyméru, ktoré spĺňajú silnú priľnavosť na rôzne rôzne povrchy.

◆ Neodporúča sa bežné silikónové lepidlo ani tekuté klince, pretože nemusia zaistiť dostatočnú priľnavosť k SPC panelom.

Zhrnutie

✓ Lepená montáž v kombinácii so zámkovým systémom – vhodná pre pevné povrchy, jednoduchá aplikácia, použitie silných lepidiel.

✓ Príprava podkladu je kľúčová pre dlhú životnosť panelov.

✓ Použitie správneho lepidla zaistí pevné a trvanlivé uchytienie.

Stenových obkladov EGIBI WALL SPC ponúkajú rýchlu a estetickú úpravu stien s minimálnou náročnosťou na montáž!

Inšalačný návod k vodeodolným Stenovým obkladom EGIBI WALL SPC

INŠTALAČNÝ NÁVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali naše vodeodolné stenové panely. Pri správnej inštalácii a starostlivosti sa panely ľahko udržuujú a dlhodobo si uchovávajú svoj vzhľad. Pred zahájením

inštalácie si prosím starostlivo prečítajte všetky pokyny. Výrobca nenesie zodpovednosť za náklady na prácu, zlyhanie projektu alebo škody spôsobené nesprávnou inštaláciou. Vzhľadom na výrobné rozdiely nemožno zaručiť presnú farebnú zhodu medzi jednotlivými šaržami.

1. VŠEOBECNÁ PRÍPRAVA

- Pred inštaláciou skontrolujte materiál na dennom svetle kvôli viditeľným vadám (farba, lesk, poškodenie, rovnosť hrán). Reklamácie chýb viditeľných pred inštaláciou nebudú po inštalácii uznané.
 - Skontrolujte, či podklad zodpovedá špecifikáciám uvedeným v návode a miestnym stavebným predpisom. Ak nespĺňa, neinštalujte a kontaktujte dodávateľa.
-

2. VNÚTORNÉ PROSTREDIE, SKLADOVANIE A AKLIMATIZÁCIA

- Panely skladujte naležato, nie na hrane. Manipulujte opatrne, používajte pomôcky (vozíky a pod.).
 - Inštalácia je určená iba do vnútorných priestorov s teplotou 20–25 °C. Nepoužívajte prenosné ohrievače.
 - Po inštalácii nesmú byť panely vystavené teplotám pod -10 °C alebo nad 60 °C.
 - Dodržujte pokyny výrobcu lepidla na skladovanie a prípravu.
-

3. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Podklad musí byť rovný (max. 2 mm na 1 m), čistý, suchý, bez mastnoty, farieb, lakov, olejov, voskov a pod.
 - Nevhodné podklady: surový betón, liaty betón, betónové bloky.
 - Pre suché priestory: vhodné sú steny s keramickým obkladom, sadrokartónom, cementovými doskami, OSB alebo preglejkou.
 - Pre vlhké priestory: nutné utesnenie všetkých spojov silikónom.
 - Pre mokré priestory: podklad musí byť vodeodolný. Lepidlo sa musí aplikovať (nanášať na obklad v pruhoch maximálne 10 cm od seba a maximálne 3 cm od kraja obkladu.
-

4. PRED INŠTALÁCIOU

4.1. Potrebné nástroje: Ochranné okuliare, meter, nôž, vodováha, ručná/priamočiara/panelová píla, vŕtačka, pištoľ na tmel, lepidlo na SPC panely (MS-polymér), rukavice.

4.2. Rozvrhnutie: Vykonajte skúšobné „nasucho“ rozloženia bez lepidla. Začnite od stredu steny alebo za umývadlom. Panely sa inštalujú vodorovne alebo zvisle, podľa typu.

4.3. Rezanie: Malé formáty režete nožom, väčšie formáty pílou s jemným kotúčom. Otvory režete pomocou priamočiarej píly alebo vykružovacích nástrojov.

4.4. Lepidlo: Používajte MS-polymérové lepidlá. Nanášajte cikcak vzor, pri mokrých priestoroch celoplošne.

4.5. Lišty: Vnúťorné, vonkajšie rohové a koncové lišty sa pripevňujú lepidlom. Do líšt a rohov aplikujte silikón. Je možné inštalovať aj bez líšt – zakončíte pružným silikónom.

5. INŠTALÁCIA

- Inštalácia začína vľavo dole a pokračuje doprava hore.
- Prvý rad: vyrovnajte pomocou vodováhy alebo vodiacej laty. Dočasne podložte panely, kým nezatvrdne lepidlo.
- Lepidlo naneste cikcak vzorom alebo vo zvislých pruhoch + okrajový lem okolo celého zadného obvodu obkladu. Pritlačte panel rovnomerne.
- Spájajte panely zasunutím pera do drážky.
- Posledný panel: v prípade inštalácie bez líšt odrežte drážku, pre inštaláciu s lištou pripevnite lištu vopred a vkladajte panel s presným rezom.
- Nezabudnite na silikónovanie všetkých spojov a obvodov, pokiaľ sa jedná o vlhké alebo mokré prostredie.
- Horný rad: upravte podľa výšky stropu. Ukončíte silikónom alebo koncovou lištou.

6. INŠTALÁCIA SPRCHOVEJ NIKY

- Odporúča sa používať vopred vyrobené niky.
- Pod panely: niku zatmeliť, pripevniť, potom panely inštalovať cez okraj niky a utesniť.
- Cez panely: inštalujte panely po obvode, potom niku osadiť a utesniť po obvode silikónom.
- Vždy utesnite škáry medzi panelmi, lištami a okrajmi sprchovej vaničky alebo vane.

7. DOKONČENIE A ÚDRŽBA

- Doplnky (háčiky, zrkadlá) neinštalujte priamo do panelov – vždy použite priechodnú montáž do steny za panelmi a utesnite kotvy.
 - Používajte dorazy dverí na ochranu panelov.
 - Panely čistite vlhkou handričkou alebo jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte agresívnu chémiu, rozpúšťadlá, abrazíva ani chlórové prípravky.
-