

### **Aplikácia textilnej omietky**

1. Povrch musí byť bez prasklín, suchý a natretý základným náterom (akrylátovou penetráciou). Textilnú omietku môžete nanášať najskôr 24 hodín po poslednom nátere.
2. Obsah sáčku nasypete do nádoby, pridajte vlažnú vodu. Pre vzory 9, 13/1,13/2,17,18,20 až 25,31 pridajte 4 litre vody, pre ostatné 6 litrov vody. Zmes zamiešajte ručne. Mala by byť hustá a bez hrudiek. Ak je príliš hustá, pridajte ešte trochu vody.
3. Aby sa predišlo rôznym farebným rozdielom, je dobré namiešať si naraz zmes na celú stenu. Jedno balenie by malo pokryť 3,3 m<sup>2</sup>.
4. Nechajte odstáť 5 hodín a znovu premiešajte pred použitím. Natierajte hladítkom alebo valčekom a roztierajte do tenka.
5. Po natretí otvorte okná a nechajte vyschnúť.