



1.

Olamovacím nožem vyřízněte do středu rozety otvor.



2.

Rozetu si přiložíme na místo, kde ji chceme přilepit a tužkou rozetu obkreslíme kvůli přesnosti při lepení.



3.

Ze zadní strany naneste lepidlo Decofit 310 ml nebo Adefix P 5 310 ml.



4.

Naznačenou čáru tužkou zatřete dokola lepidlem a přebytečné lepidlo odstraňte špachtlí.



5.

Na vyhlazení použijte houbu a dokola přetřete rozetu.



6.

Rozetu přetřete akrylátovou (vodou ředitelnou) barvou.



7.

Výsledný efekt aplikace rozety na strop.